

安全指導・資格

機械安全十則

1. 始業点検、試運転を確実にし、行おう。
2. 防護装置、覆いや囲いを完全に、動力し、断電装置、確実に作動する力を、確かめよ。
3. 許可を受けない機械は持込行な。
4. 運転は必ず指定された者が行おう。
5. 合図は明確に、又遵守の徹底。
6. 指示された保護具を、完全着用。
7. 手袋の着用の可否を確かめよ。
8. 用具、工具は適切なものを使用せよ。
9. 点検、修理は必ず機械を止めてから。

62-D
600×900/カラー鋼板

動く重機に 気をくばれ

50-A
600×450/SCボード

動く重機に 気をくばれ

50-C
600×450/SCボード

荷を 吊つたまま 離れるな!!

86
600×450/SCボード

吊荷の下に入るな

87
600×450/SCボード

吊荷の下に入るな

87-A
600×450/SCボード

合図は 一人で確実に

88
600×450/SCボード

このリフトにのるな

35
600×300/SCボード

いつも確実に リフト合図法

発進	----
巻上げ	-----
巻下げ	-----
停止	-----
機動終了	-----
作業完了	-----

56
450×300
SCボード

持込機械受取証	
持込会社名	受取会社名
担当者	担当者
受取年月日	受取年月日
受取場所	受取場所
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者

55-C ステッカー
MG-55C ゴムマグネット
100×150

持込機械受取証	
持込会社名	受取会社名
担当者	担当者
受取年月日	受取年月日
受取場所	受取場所
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者

880 ステッカー
MG-880 ゴムマグネット
50×80

コンビネーションパネル (単管用設置金具付)

絶滅しよう! 重機災害

一人で確実に

作業半径内
立入禁止

吊荷の下に入るな

点検
整備

HR-304 940×1840/木枠付耐水ベニヤ・アルミ枠仕上

持込機械受取証	
持込会社名	受取会社名
担当者	担当者
受取年月日	受取年月日
受取場所	受取場所
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者
受取者	受取者

880-B
40×150/軟質ビニール
●裏面に一部両面テープ付

整理番号 ()
使用届済証
使用期限
作業所

873
50×60/ステッカー

回転中は 手を出すな!

845-K
100×120/ステッカー

許可番号 () 持込許可証	
機 種	
番 号	
所 属	
取扱責任者	
使用期間	
使用場所	
許可年月日	
平成 年 月 日	作業所
所長	

55
150×100/SCボード

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

許可番号 () 持込許可証	
機 種	
番 号	
所 属	
取扱責任者	
使用期間	
使用場所	
許可年月日	
平成 年 月 日	作業所
所長	

55-A
150×100
ステッカー

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

55-E
150×100
ステッカー

整理番号 ()
使用届済証
業者名
使用期限
作業所

874
85×110/ステッカー

回転中は 手を出すな!

845-L
50×80/ステッカー

整理番号 () 使用届済証	
機 種	
番 号	
業 者 名	
取扱責任者	
使用期限	
受理年月日	
平成 年 月 日	作業所
所長	

55-B
150×100/SCボード

点 検 表	
点 検 日	認 印
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

整理番号 () 使用届済証	
機 種	
番 号	
業 者 名	
取扱責任者	
使用期限	
受理年月日	
平成 年 月 日	作業所
所長	

55-D
150×100/ステッカー

検

作業所
点検 年 月 日

871-A
φ80/ステッカー

検

作業所
点検 年 月 日

871-B
φ40/ステッカー

持込許可証

作業所
No. _____

872
φ50/ステッカー